



BARとTRI-PHASEは
ケタ吊りされています
吊り下げのピッチは各々異なります

ステージにLED×4有り
下1(B301),上1(B322)
下2(B308),上2(B315)

A-LINE ⇒ 青
B-LINE ⇒ 赤
C-LINE ⇒ 緑

客席ボタン

SP
上部
ケタ吊り

※小さいムービング
(???)

C(19)

※小さいムービング

SP
上部
ケタ吊り

※小さいムービング
(???)