KanazawaAZ CL5 Default fw4.10

SNAKE	DANTE in/out		Ch/Bus	NAME	MIC	Mute/R.Safe
24A-1	3224-1 in	(DANTE-1)	1			Mute1
24A-2	3224-2 in	(DANTE-2)	2			Mute1
24A-3	3224-3 in	(DANTE-3)	3	O/H.L	C391	Mute1
24A-4	3224-4 in	(DANTE-4)	4	O/H.R	C391	Mute1
24A-5	3224-5 in	(DANTE-5)	5	F.tom	e904	Mute1
24A-6	3224-6 in	(DANTE-6)	6	L.tom	e904	Mute1
24A-7	3224-7 in	(DANTE-7)	7	H.tom	e904	Mute1
24A-8	3224-8 in	(DANTE-8)	8	H/Hat	C451	Mute1
24A-9	3224-9 in	(DANTE-9)	9	Sn.top	SM57	Mute1
24A-10	3224-10 in	(DANTE-10)	10	Sn.bottom	SM57	Mute1
24A-11	3224-11 in	(DANTE-11)	11	Kick.in	Beta91A	Mute1
24A-12	3224-12 in	(DANTE-12)	12	Kick.out	Beta52	Mute1
24A-13	3224-13 in	(DANTE-13)	13	Bass.line	T-85	Mute1
24A-14	3224-14 in	(DANTE-14)	14	Bass.mic	SM58	Mute1
24A-15	3224-15 in	(DANTE-15)	15	SR.Gtr	SM57	Mute1
24A-16	3224-16 in	(DANTE-16)	16	SL.Gtr	SM57	Mute1
24A-17	3224-17 in	(DANTE-17)	17			Mute1
24A-18	3224-18 in	(DANTE-18)	18			Mute1
24A-19	3224-19 in	(DANTE-19)	19			Mute1
24A-20	3224-20 in	(DANTE-20)	20			Mute1
24A-21	3224-21 in	(DANTE-21)	21			Mute1
24A-22	3224-22 in	(DANTE-22)	22			Mute1
24A-23	3224-23 in	(DANTE-23)	23			Mute1
24A-24	3224-24 in	(DANTE-24)	24			Mute1
8-1	3224-25 in	(DANTE-25)	25	Voc	SM58	Mute1
8-2	3224-26 in	(DANTE-26)	26	Voc.F/B	ch25 para	Mute1
8-3	3224-27 in	(DANTE-27)	27	Cho.SR	SM58	Mute1
8-4	3224-28 in	(DANTE-28)	28	Cho.SL	SM58	Mute1
8-5	3224-29 in	(DANTE-29)	29	Cho.Dr	SM58	Mute1
8-6	3224-30 in	(DANTE-30)	30			Mute1
8-7	3224-31 in	(DANTE-31)	31			Mute1
8-8	3224-32 in	(DANTE-32)	32	SPARE	SM58	Mute1
24B-1	1608-1 in	(DANTE-33)	33			Mute1
24B-2	1608-2 in	(DANTE-34)	34			Mute1
24B-3	1608-3 in	(DANTE-35)	35			Mute1
24B-4	1608-4 in	(DANTE-36)	36			Mute1
24B-5	1608-5 in	(DANTE-37)	37			
24B-6	1608-6 in	(DANTE-38)	38			
	1608-7 in	(DANTE-39)	39	AUD.L	SM57	Recall.Safe
	1608-8 in	(DANTE-40)	40	AUD.R	SM57	Recall.Safe
	1608-9 in	(DANTE-41)	41	CD.L		Recall.Safe
	1608-10 in	(DANTE-42)	42	CD.R		Recall.Safe
	1608-11 in	(DANTE-43)	43	CDMD.L		Recall.Safe
	1608-12 in	(DANTE-44)	44	CDMD.R		Recall.Safe
	1608-13 in	(DANTE-45)	45	DVD.L		Recall.Safe
	1608-14 in	(DANTE-46)	46	DVD.R		Recall.Safe
	1608-15 in	(DANTE-47)	47	i-Pod.L		Recall.Safe
	1608-16 in	(DANTE-48)	48	i-Pod.R		Recall.Safe
24B-21	1608-1 out	(DANTE-25)	Mix.5	IEM		
24B-22	1608-2 out	(DANTE-26)	Mix.6	IEM		
24B-23	1608-3 out	(DANTE-27)	Mix.7	ST-IEM.L		
24B-24	1608-4 out	(DANTE-28)	Mix.8	ST-IEM.R		
			49			
			50			
			51			
			52			
			53			
			54			
			55			
			56			
			57			
			58			
			59			
			60			
			61			
			62			
			63			
			64			
			65			Recall.Safe
			66			Recall.Safe
			67			Recall.Safe
			68			Recall.Safe
			69			Recall.Safe
	OMNI-7 in		70	MC.1		Recall.Safe
	OMNI-8 in		71	MC.2		Recall.Safe
	OMNI-1 in		72	TB	SM58S	Recall.Safe

SNAKE	DANTE in/out		Ch	NAME		Mute/R.Safe
	OMNI-2 in		ST.in-1	D-TWO		
	OMNI-3.4 in		ST.in-2	SPX2000↑		
	OMNI-5.6 in		ST.in-3	SPX2000↓		
		EFF-RACK-4	ST.in-4	Dist		
		EFF-RACK-5	ST.in-5	DDL		
		EFF-RACK-6	ST.in-6	Rev.1		
		EFF-RACK-7	ST.in-7	Rev.2		
		EFF-RACK-8	ST.in-8	Rev.3		

SNAKE	DANTE in/out		Bus	NAME	INSERT	
			ST.L/R		to MTRX 1/2/3/4/5/6(Pre)	
			ST.L/R		to MTRX 7/8(Post)	
	3224-1 out	(DANTE-1)	Mix.1	Center	GEQ-RACK.1	FM1502×2
	3224-2 out	(DANTE-2)	Mix.2	SR	GEQ-RACK.2	FM1502
	3224-3 out	(DANTE-3)	Mix.3	SL	GEQ-RACK.3	FM1502
	3224-4 out	(DANTE-4)	Mix.4	Dr	GEQ-RACK.4	FM1502
	3224-5 out	(DANTE-5)	Mix.5	IEM	GEQ-RACK.5	FM1502
24B-21	1608-1 out	(DANTE-25)				
	3224-6 out	(DANTE-6)	Mix.6	IEM	GEQ-RACK.6	
24B-22	1608-2 out	(DANTE-26)				
	3224-7 out	(DANTE-7)	Mix.7	ST-IEM.L	GEQ-RACK.7	
24B-23	1608-3 out	(DANTE-27)				
	3224-8 out	(DANTE-8)	Mix.8	ST-IEM.R	GEQ-RACK.8	
24B-24	1608-4 out	(DANTE-28)				
	OMNI-1 out		Mix.9	D-TWO		
	OMNI-2 out		Mix.10	SPX2000↑		
	OMNI-3 out		Mix.11	SPX2000↓		
	EFF-RACK-4		Mix.12	DDL		
	EFF-RACK-5		Mix.13	Dist		
	EFF-RACK-6		Mix.14	Rev.1		
	EFF-RACK-7		Mix.15	Rev.2		
	EFF-RACK-8		Mix.16	Rev.3		
	OMNI-7 out		Matrix 1	Rec.L		
	OMNI-8 out		Matrix 2	Rec.R		
	1608-5 out	(DANTE-29)	Matrix 3	Rec CD-R.L		CD-RW
	1608-6 out	(DANTE-30)	Matrix 4	Rec CD.R.R		CD-RW
	3224-15 out	(DANTE-15)	Matrix 5	InFill.L	GEQ-RACK.10A	
					PEQ-RACK.12A	ZX1
	3224-16 out	(DANTE-16)	Matrix 6	InFill.R	GEQ-RACK.10B	
					PEQ-RACK.12B	ZX1
	1608-7 out	(DANTE-31)	Matrix 7	House.L	GEQ-RACK.9A	DN360
					PEQ-RACK.11A	Z-DRIVE F3/L3
	1608-8 out	(DANTE-32)	Matrix 8	House.R	GEQ-RACK.9B	DN360
					PEQ-RACK.11B	Z-DRIVE F3/L3

24A.Snake = ステージ奥Box→Rio3224-D(下手AMP.Rack上)
8ch.Snake = ステージ上手Box→ステージ下手Box→Rio3224-D(下手AMP.Rack上)
24B.Snake = ステージ奥Box→Rio1608-D(PA席)

Nuendo Live Input (48×48 48kHz 24bit)

PC input	DANTE		PC input	DANTE	
1	3224-1 in		25	3224-25 in	Voc
2	3224-2 in		26	3224-26 in	Voc.F/B
3	3224-3 in	O/H.L	27	3224-27 in	Cho.SR
4	3224-4 in	O/H.R	28	3224-28 in	Cho.SL
5	3224-5 in	F.tom	29	3224-29 in	Cho.Dr
6	3224-6 in	L.tom	30	3224-30 in	
7	3224-7 in	H.tom	31	3224-31 in	
8	3224-8 in	H/Hat	32	3224-32 in	SPARE
9	3224-9 in	Sn.top	33	1608-1 in	
10	3224-10 in	Sn.bottom	34	1608-2 in	
11	3224-11 in	Kick.in	35	1608-3 in	
12	3224-12 in	Kick.out	36	1608-4 in	
13	3224-13 in	Bass.line	37	1608-5 out	PAout.L
14	3224-14 in	Bass.mic	38	1608-6 out	PAout.R
15	3224-15 in	SR.Gtr	39	1608-7 in	AUD.L
16	3224-16 in	SL.Gtr	40	1608-8 in	AUD.R
17	3224-17 in		41	1608-9 in	CD.L
18	3224-18 in		42	1608-10 in	CD.R
19	3224-19 in		43	1608-11 in	CDMD.L
20	3224-20 in		44	1608-12 in	CDMD.R
21	3224-21 in		45	1608-13 in	DVD.L
22	3224-22 in		46	1608-14 in	DVD.R
23	3224-23 in		47	1608-15 in	i-Pod.L
24	3224-24 in		48	1608-16 in	i-Pod.R